

Használati útmutató

KidFit Intelligens gyerekóra



1 SIM kártya nyílás

- SIM kártya behelyezése: csúsztassa a SIM kártyát a nyílásba
- SIM kártya eltávolítása: nyomja be finoman a SIM kártyát, amire az kilökődik

2 USB csatlakozó

- Használja a csomagban található USB kábelt az eszköz feltöltésére

3 Kijelző

- Megjeleníti az időt, dátumot, az akku töltöttségi szintjét, és a GSM jel erősségét

4 Oldalsó - felső gomb

- Röviden megnyomva fogadja a bejövő hívást
- Kimenő hívás indításához 3mp-ig kell nyomva tartani - ezután tárcsázza az admin (tehát Ön) által a Wherecom telefonos alkalmazásban meghatározott, egyes gombra beállított számot

5 Középső - Ki/Be kapcsoló gomb

- Be/Kikapcsoláshoz nyomja meg 2mp-ig
- Hívás megszakításához, vagy elutasításához röviden meg kell nyomni
- Amennyiben nincs aktív, vagy bejövő hívás, akkor ellenőrizheti a GPS/GSM vételi állapotot, minőséget.

6 Oldalsó - alsó gomb

- Röviden megnyomva fogadja a bejövő hívást
- Kimenő hívás indításához 3mp-ig kell nyomva tartani - ezután tárcsázza az admin (tehát Ön) által a Wherecom telefonos applikációban meghatározott, kettes gombra beállított számot

7 Középső - nagy gomb - SOS

5 másodpercig nyomva tartva aktiválódik az SOS - segélykérés. Ezután rögzítésre kerül a karóra GPS szerinti helyzete, egy 15 másodperces üzenet, és elküldi az összes regisztrált telefonszámra. (Azok számítanak regisztrált telefonszámnak, akik telepítették a Wherecom applikációt, és az admin hozzáadta a családtagok listájához)

Amennyiben az üzenet fogadásától számított 5 percen belül az órát felhívjuk, az automatikusan fogadja a hívást.

Fontos, hogy a Wherecom applikációt engedélyezni kell a telefonokon, ha némított állapotban is szeretnénk megkapni a figyelmeztetést!